



Goudlaan 20 2544 EG Den Haag | telefoon 070-3841203 | fax 070-3883782

Handleiding, technische gegevens van : koffiezetter 80 of 110 kops

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de machine op een vlakke ondergrond.
- Vul de machine met koud water.
- Vul het filter met koffie (snelfiltermaling).
- Geen koffiefilters te gebruiken.
- Stop de stekker in het stopcontact en zet de machine 45 minuten van tevoren aan.

Mengverhouding (Gebruik voor 80 kopjes koffie 500 gram koffie).

De Daalderop Coffeemaker is voorzien van een thermische beveiliging. Mocht deze gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld (het lampje in de schakelaar blijft dan echter wel branden!). Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken dient **na afkoeling** de resetknop aan de onderzijde van het toestel te worden ingedrukt.

Let op !!! Voordat het toestel gereset wordt dient eerst de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.

Technische gegevens:

- Watervulling : handmatig
- Inhoud : 80 kopjes (10 liter)
- Minimum zethoeveelheid : 40 kopjes (5 liter)
- Capaciteit/uur : circa 15 liter
- Zettijd bij maximale hoeveelheid : circa 40 minuten
- Spanning : 230 V
- Vermogen : 1520 W