

VERHUURBEDRIJF  
**PAUL**

Goudlaan 20 2544 EG Den Haag | telefoon 070-3841203 | fax 070-3883782

### Handleiding, technische gegevens van : theemachine


Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de machine op een vlakke ondergrond.
- Vul de machine met koud water, lees op de literindexering af tot hoever er maximaal kan worden gevuld. Vul het reservoir nooit tot boven aan de rand!
- Plaats na het vullen altijd de deksel weer terug op het waterreservoir.
- Houdt rekening met een 1e opwarmperiode van circa 50 minuten.
- Stop de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door de de thermostaatknop op de gewenste temperatuur te draaien (zie afbeelding, F).
- Het oranje controlelampje (zie afbeelding, E) zal gaan branden totdat het water is opgewarmd.
- Wanneer het controlelampje dooft is het water klaar voor gebruik. Het controlelampje zal tijdens het gebruik regelmatig aan en uit gaan ten teken dat het water opgewarmd wordt.
- Controleer regelmatig met behulp van het peilglas of water moet worden bijgevuld.

VERHUURBEDRIJF  
**PAUL**

A - Deksel  
B - Handgreep  
C - Peilglas met literindexering  
D - No-drip kraan  
E - Controlelampje  
F - Thermostaat  
G - Drooghoekbeveiliging

I - Electriciteitsaansluiting



Deze waterkoker is voorzien van een thermische beveiliging. Mocht deze gewerkt hebben dan

dient na afkoeling de resetknop van het toestel te worden ingedrukt.

Let op !!! Voordat het toestel gereset wordt dient eerst de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.

Technische gegevens:

- Watervulling : handmatig
- Inhoud : 25 liter
- Capaciteit/uur : circa 30 liter
- Opwarmtijd bij maximale hoeveelheid : circa 50 minuten
- Spanning : 230 V
- Vermogen : 3200 W