



VERHUURBEDRIJF
PAUL

Goudlaan 20 2544 EG Den Haag | telefoon 070-3841203 | fax 070-3883782

Handleiding, technische gegevens van : suikerspinmachine

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de aluminium bak over de kop van de machine op de vier zwarte stootknoppen.
- Meng 2 theelepels kleurstof op 1 kilo kristalsuiker.
- Vul de kop van de machine tot 1 cm. Onder de rand met suikerspinsuiker (niet voller anders vliegt de suiker eruit).
- De “main” schakelaar zet de motor in beweging.
- De “heat” schakelaar verwarmt het element zodat de suiker gaat smelten.
- De draaiknop bepaalt hoe snel U spint (helemaal naar rechts is maximaal).

In de praktijk laat U de schakelaar aan staan en de draaiknop naar rechts en werkt U alleen met de aan/uit schakelaar (main).

De eerste spin duurt wat langer omdat het element nog goed warm moet worden. Er verschijnt een reep suiker in de bak. U neemt een stokje, leg hem in de hand tussen duim en wijsvinger. Onderbreek de reep en draai met duim en wijsvinger de stok rond, terwijl U tegelijkertijd met de hele arm de bak rond gaat (het lijkt moeilijk, maar binnen 3 minuten kunt U het).

Aandachtspunten:

- Draai de knop nooit te leeg, anders gaat de machine roken.
- Schraap de bak regelmatig leeg (de rand) om teveel suikerverlies tegen te gaan (deze suiker niet opnieuw gebruiken).
- Pas op dat er niets in de kop valt, in verband met kortsluiting.
- De bak kunt U gewoon onder de kraan met warm water afspoelen.

- De machine kunt U met een vochtige doek afnemen.
- Niet met water in de kop of langs de zwarte kooi gaan.

Technische gegevens:

- Spanning : 230 V
- Vermogen : W